Mazzarino

Pickups

TELECASTER®

Muchas Gracias por elegir los micrófonos para Telecaster® de Mazzarino® pickups. Si se presentan algunas preguntas o problemas, usted puede contactarnos: info@mazzarinopickups.com.ar

Si no tiene experiencia en conexiones o cableados, recomendamos que los micrófonos sean instalados por un profesional. Asegurándose así las óptimas condiciones de uso. Los Mazzarino Pickups son una excelente opción para reemplazo de sus microfonos para Telecaster.

Instalación

Para la instalación de los micrófonos dibuje y preste atención al conexionado original. Observe los cables y forma usted tendrá una guía de reemplazo para evitar confusiones.

. Remueva el micrófono original desoldándolo con cuidado.

. Lleve el cable de 2 conductores + malla hasta los controles del instrumento (llave selectora y potenciómetros)

.Desenvaine la cubierta plástica del cable y calcule la longitud algunos centímetros de cable extra para trabajar comodamente. Luego suelde donde corresponda.

. El micrófono tiene dos conductores y su malla. El rojo es el positivo y debe ser soldado al punto "vivo" del instrumento. El negro es el negativo, el mismo debe ser soldado con la malla. Ambos van soldados a un punto de masa.

.Si el micrófono suena fuera de fase cuando lo este usando con otros micrófonos, utilice el negro como positivo y conecte el rojo y la malla a masa.

La malla restante es el cable de masa.

Potenciometros y capacitores.

Recomendamos potenciometros de volumen y tono de 250k, con valores de .01uf, .022uf y .047 de tipo multicapa. El valor del capacitor es proporcional al palor del potenciometro. A mayor valor de recistencia del potenciometro de tono, debera ser mayor el valor del capacitor para lograr igual respuesta.

www.mazzarinopickups.com.ar

Telecaster® es marcas registrada de FMIC. Mazzarino® no está afiliada con esa compañía.